



FormFlex

FormClean – INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

FormClean to specjalny środek do czyszczenia przygotowany z myślą o hodowcach warzyw, kwiatów i roślin doniczkowych.

Zastosowanie

Preparat FormClean zwalcza kamień i glony zarówno z powierzchni, jak i z trudniej dostępnych partii systemów rynnowych. Środek ten został opracowany głównie z myślą o czyszczeniu systemów pod koniec cyklu uprawowego. Można go jednak stosować w czasie prowadzenia upraw do rozpuszczania kamienia osadzającego się pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Pozwala zapobiec problemom z odwadnianiem, które mogłyby pojawić się na późniejszym etapie uprawy.

Właściwości

FormClean to skoncentrowany środek czyszczący na bazie kwasu fosforowego, służący do usuwania kamienia. Preparat czyści gruntownie i - jeśli używa się go zgodnie z zaleceniami - nie szkodzi hodowanym roślinom, systemowi rynnowemu ani środowisku.

Sposób użycia

Należy nanieść preparat na wszystkie elementy systemu rynnowego, które chcemy oczyścić (w tym także na wewnętrzną stronę kanałów wodnych). Dla bardziej precyzyjnego rozprowadzenia preparatu Formflex proponuje użycie specjalnej dyszy. Pozostawić do wchłonięcia na czas określony w instrukcji, a następnie splukać dużą ilością zimnej wody. Mocno zanieczyszczone miejsca należy przecierać w czasie splukiwania. Do zmycia preparatu można też użyć myjki ciśnieniowej, jednak zachowana musi być bezpieczna odległość.

Proporcje mieszania

Prawidłowa proporcja mieszania to 1 litr FormClean na 3 litry* wody. 3-litrowy roztwór FormClean wystarcza na około 1000 metrów rynny. Doświadczenie pokazuje, że 18 litrami* koncentratu FormClean wyczyścić można system rynien o powierzchni 1 ha (na przykład 6000 metrów rynny z uprawą pomidora).

Mieszanie FormClean z innymi preparatami czyszczącymi jest zabronione!

* w zależności od dokładności dozowania

Czas użycia

Minimum 10 minut w przypadku przeciętnie zabrudzonych powierzchni

MaKSimum 15 minut w przypadku mocnego zabrudzenia

Odpowiedzialność

Przed pierwszym użyciem zaleca się przeprowadzenie testu na małej części system. Formflex nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niewłaściwego użycia preparatu.



Cleaning at a higher level